

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ

Ø 20 - 16 Ø 25 - 20
 Ø 25 - 16 Ø 26 - 16
 Ø 26 - 20 Ø 32 - 25

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Ø 16 - 16 Ø 25 - 25
 Ø 20 - 20 Ø 26 - 26
 Ø 32 - 32

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 20 - 1/2"
 Ø 20 - 3/4" Ø 25 - 3/4"
 Ø 26 - 3/4" Ø 32 - 1"

ПЕРЕХОДНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 25 - 3/4"
 Ø 20 - 1/2" Ø 25 - 1"
 Ø 20 - 3/4" Ø 26 - 1"
 Ø 26 - 3/4" Ø 32 - 1"

УГОЛЬНИК 90° РАВНОСТОРОННИЙ

Ø 16 - 16 Ø 25 - 25
 Ø 20 - 20 Ø 26 - 26
 Ø 32 - 32

ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 20 - 3/4"
 Ø 20 - 1/2" Ø 25 - 3/4"
 Ø 26 - 3/4"

УГОЛЬНИК 90° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 20 - 3/4"
 Ø 20 - 1/2" Ø 25 - 3/4"
 Ø 26 - 3/4"

УГОЛЬНИК 90° С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 25 - 3/4"
 Ø 20 - 1/2" Ø 26 - 3/4"

УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Ø 16 - 1/2" Ø 25 - 1"
 Ø 20 - 1/2" Ø 26 - 1"

УГОЛЬНИК 90° НАСТЕННЫЙ

С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
 Ø 16 - 1/2"
 Ø 20 - 1/2"

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

Ø 16 - 20 - 16
 Ø 20 - 16 - 16
 Ø 20 - 16 - 20
 Ø 20 - 20 - 16
 Ø 25 - 16 - 25
 Ø 25 - 20 - 20
 Ø 25 - 20 - 25
 Ø 25 - 25 - 20
 Ø 26 - 16 - 26
 Ø 26 - 20 - 20

ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ

Ø 16 - 16 - 16
 Ø 20 - 20 - 20
 Ø 25 - 25 - 25
 Ø 26 - 26 - 26
 Ø 32 - 32 - 32

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Ø 16 - 1/2" - 16
 Ø 20 - 1/2" - 20

ТРОЙНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Ø 16 - 1/2" - 16
 Ø 16 - 3/4" - 16
 Ø 20 - 1/2" - 20
 Ø 20 - 3/4" - 20
 Ø 25 - 1/2" - 25
 Ø 25 - 3/4" - 25
 Ø 25 - 1" - 25

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР

Ø 16 - 20 - 25
 Ø 16 - 20 - 26
 Ø 32

**НОЖНИЦЫ**

Ø 16 - 20 - 25 - 26 - 32



RELANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE - SPAIN



Nexus™

ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ

Быстрый и Простой Монтаж
Совместимы с Трубами РЕХ и с МНОГОСЛОЙНЫМИ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ



Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н,
ул Арнасай, дом 28.
Тел: (78) 1470440

PRESS – это система для Водоснабжения и Отопления

PRESS – это универсальная система, позволяющая сократить на 50% складские запасы, т.к. совместима с трубами PEX, PERT и МНОГОСЛОЙНЫМИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ.

PRESS произведён из PPSU (полифенилсульфон).



Подходит для пресс-профилей


U - RF и TH

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



ОТРЕЗАТЬ


1




Без особых усилий отрезать необходимое количество трубы под прямым углом (90°) ножницами для резки трубы или труборезом. Правильный рез необходим для последующей правильной калибровки

ОТКАЛИБРОВАТЬ/СНЯТЬ ФАСКУ

2




Откалибровать край трубы (снять фаску) соответствующим краем калибратора. Убедитесь, что фаска снята как снаружи так и внутри трубы.



ВСТАВИТЬ

3




Вставьте откалиброванный край трубы до упора в фитинг и проверьте через контрольное окошко, что труба вставлена до конца.

Для того, чтобы труба вошла в соединение, требуются минимальные усилия, так как фитинг уже содержит силиконовую смазку!

ОПРЕССОВАТЬ

4



Опрессовывать до тех пор, пока не почувствуете отдачу. Важно: убедиться, что пресс-инструмент и профиль насадки подходят для системы PRESS. Если Вы в чём-то не уверены, лучше проконсультируйтесь с производителем.

PRESS СОВМЕСТИМ с нашими трубами SharkBite PEXa в следующих диаметрах:

ø 16 × 1,8
ø 16 × 2,0
ø 20 × 1,9
ø 20 × 2,0
ø 25 × 2,3
ø 32 × 2,9



PRESS СОВМЕСТИМ с нашими трубами SharkBite МНОГОСЛОЙНЫМИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ в следующих диаметрах:

ø 16 × 2,0
ø 20 × 2,0
ø 25 × 2,5
ø 26 × 3,0
ø 32 × 3,0



PRESS СОВМЕСТИМ с нашими 5-ти слойными трубами SharkBite PEXa EVOH и SharkBite PEXa EVOH 5 в следующих диаметрах:

ø 16 × 2,0
ø 20 × 2,0
ø 25 × 2,3
ø 32 × 2,9



Производители и Дистрибьюторы:



Press™



Press™